



CMT / CRMT

Ventiladores centrífugos

Centrifugal fans

Centrifuge simple ouïe

Betriebsanleitung Radiallüfter

Ventilatori centrifughi

Ventiladores centrífugos

Centrifugalis ventilatorok



ITALIANO

I ventilatori di questa serie sono stati fabbricati nel rispetto di rigorose norme di produzione e controllo di qualità come la ISO 9001.

Al ricevere questo ventilatore raccomandiamo di verificare i seguenti punti:

1. Che le misure siano quelle volute.
2. Che la esecuzione sia corretta (murale, tubolare, ecc.).
3. Che i particolari contenuti sulla piastrina delle caratteristiche corrispondano alle vostre esigenze. voltaggio, frequenza, velocità, ecc.

La messa in opera deve essere eseguita nel rispetto delle normative vigenti in ogni paese.

Intallazione.

Montare il ventilatore in un posto protetto dalle condizioni meteorologiche.

Verificare che il ventilatore sia protetto da vibrazioni e colpi.

Prima di eseguire l'allacciamento alla rete elettrica che nessun ostacolo impedisca il libero movimento della ventola.

Allacciamento elettrico.

Verificare che i valori della tensione e della frequenza delle reti di alimentazione siano uguali a quelli indicati sulla piastrina delle caratteristiche dell'apparecchio (variazione massima di tensione e frequenza: $\pm 5\%$)

Una volta messo in funzionamento, l'intensità assorbita dall'apparecchio non deve essere superiore a quella indicata sulla piastrina delle caratteristiche.

Alcuni apparecchi di queste serie possiedono una protezione termica nella bobina del motore.

Questo protettore termico, opportunamente collegato secondo lo schema allegato, agisce bloccando l'apparecchio in presenza di qualsiasi anomalia di funzionamento, evitando sovracorrenti e surriscaldamenti, garantendo così una più lunga durata del motore.

Per l'allacciamento alla rete dovranno essere seguiti gli schemi in allegato.

Verificare che il collegamento a terra sia stato realizzato correttamente. Prima di manipolare il ventilatore verificare che sia staccato dalla rete anche nei casi in cui sia già fermo. (La

protezione termica potrebbe riattivarsi e metterlo in moto).

Ventola

La ventola è equilibrata dinamicamente.

Condizioni di esercizio e manutenzione (CMT)

La temperatura dell'aria mossa non dovrà superare i 80 °C negli apparecchi della serie piccola. Negli apparecchi della serie media e grande non dovrà superare i 150 °C

Evitare eccessiva accumulazione di polvere e sporcizia sull'apparechio: Ne ostacolano la refrigerazione e possono squilibrare la ventola.

Pulire periodicamente.

Gli apparecchi di queste serie sono muniti di cuscinetti a sfere lubrificati a vita.

Condizioni di esercizio e manutenzione (CRMT)

La temperatura del fluido trasportato non deve superare i 300 °C.

Il motore deve operare in ambiente con temperatura non superiore ai 40 °C.

Evitare eccessiva accumulazione di polvere e sporcizia. Sull'apparechio: ne ostacolano la refrigerazione e possono squilibrare la ventola.

Gli apparecchi di queste serie sono muniti di cuscinetti a sfere lubrificati a vita.

Accessori

Per gli apparecchi di questa serie vi sono degli accessori che agevolano e completano il montaggio (vedi quadro selezione degli accessori).

S&P offre una gamma di regolatori di velocità sia per gli apparecchi monofasici sia per quelli trifasici.

Soler & Palau si riserva la facoltà di introdurre modifiche senza preavviso.

Ventilador Fan Ventilateur Ventilatoren Ventilatori Ventilador Ventilátor	Defensa de aspiración Inlet guard Protection a l'apiration Berührungsschutzgitter (saugselting) Griglia de protezione (bocca d'aspirazione) Defesa do lado da aspiração Szívóoldali védőrács
120	KRJ-120
140	KRJ-140
160	KRJ-160
180	KRJ-180
200	KRJ-200
225	KRJ-225
250	KRJ-250
280	KRJ-280
315	KRJ-315
355	KRJ-355
400	KRJ-400
450	KRJ-450
500	KRJ-500

TABLA DE SELECCION
DE ACCESORIOS

ACCESSORY SELECTION TABLE

TABLEAUX DE SELECTION
DE ACCESOIRES

ZUBEHÖRTABELLE

CUADRO DI SELEZIONE
DEGLI ACCESSORI

TABELA DE SELECCÃO
DE ACCESÓRIOS

TARTOZÉKJEGYZEK



Recycled
paper

Ref. 287568026

Soler & Palau

Pol. Industrial Llevant
c/ Llevant 4
08150 Parets del Vallès (Barcelona)
ESPAÑA
Tel. 93 571 93 00
Fax 93 571 93 01
Tel. int. + 34 93 571 93 00
Fax int. + 34 93 571 93 11
<http://www.soler-palau.com>



CE